

# Kurzanleitung Gläser-Spülmaschine Bar







## **!!!Wichtig!!!**



1. **Nur für Gläser, keine Kaffee-Tassen, etc.** (Wasser wird immer wieder verwendet und Fett-/ Speisereste verschmutzen gespülte Gläser!)
2. Darf beim Einschalten Wasser enthalten, sollte nach dem Einschalten aus hygienischen Gründen aber vor 1. Spülvorgang abgepumpt werden (s.u.; sollte aber eigentlich schon vor dem Ausschalten passiert sein!), hier aber durch Einschalten keine Überlaufgefahr
3. Spülmittel etc. wird automatisch zugegeben → nichts hinzufügen!





### **Einschalten:**

1. Sieb und Stöpsel müssen korrekt platziert sein
2. Tür schließen
3. Einschaltknopf  und dann Start-Knopf  drücken  
→ Maschine heizt auf und befüllt sich, LED neben  blinkt rot  
→ Maschine ist betriebsbereit, wenn LED neben  nicht mehr blinkt,

### **Spülen:**

1.  drücken
2. **Nur Gläser!**

### **Ausschalten:**

1. Stöpsel entfernen, Sieb kann nicht entnommen werden
2. Tür geschlossen lassen
3.  und dann  drücken  
→ Maschine pumpt ab und schaltet sich automatisch aus  
→ LED zeigt bei ausgeschalteter Maschine  
4. Stöpsel wieder einsetzen
5. Tür offen lassen (zur Vermeidung von Schimmelbildung)