

# Kurzanleitung Spülmaschine Küche



## **!!!Wichtig!!!**



1. Spülmaschine darf vor dem Einschalten kein Wasser enthalten, denn sie befüllt sich beim Einschalten → Überlaufgefahr! (kein automat. Abpumpen möglich!)  
→ wenn noch Wasser in der Maschine steht: Ausschöpfen!
2. Spülmittel etc. wird automatisch zugegeben → nichts hinzufügen!

### **Einschalten:**

1. Vergewissern, dass Innenraum kein Wasser enthält
2. Sieb und Stöpsel müssen korrekt platziert sein
3. Tür schließen und Einschaltknopf  drücken  
→ Maschine heizt auf und befüllt sich  
→ Maschine ist betriebsbereit, wenn LED-Anzeigen 85 und 45 anzeigen

### **Spülen:** entsprechenden Knopf drücken:



kurz




mittel



lang

### **Ausschalten:**

1. Stöpsel entfernen, Sieb belassen
2. Tür offen lassen
3.  gedrückt halten, bis Abpump-Vorgang startet, stoppt automatisch
4. Nach dem Abpumpen Sieb entnehmen und von Essensresten säubern (drehen, Bajonett-Verschluss), zusammen mit Stöpsel wieder einsetzen
5. Ausschalten:  Knopf drücken
6. Tür offen lassen (zur Vermeidung von Schimmelbildung)